

vileda[®]
PROFESSIONAL



Suojakäsineet moneen käyttöön

Ammattilaistason henkilösuojaimet

Suojaa itsesi ja muut

Työnantajien on huolehdittava siivoustyöntekijöiden suojaamisesta ja terveydestä. Euroopan lain-säädännössä käsineet on myös määritelty pakollisiksi henkilösuojaimiksi.

Ammattilaiskäyttöön tarkoitetut käsineet suojaavat tehokkaasti ja varmistavat siivoustyön laadun. Niiden ansiosta kädet eivät pääse kosketuksiin haitallisten aineiden tai herkkien elintarvikkeiden kanssa.

Ammattilais-tason käsineet ovat toisin sanoen välttämättömät, kun terveys on etusijalla.

Vileda Professional -valikoimassa on ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja suojakäsineitä, joista löytyy sopiva henkilösuojaimia koskevat vaatimukset täyttävä vaihtoehto.

Käsinevalikoimamme on säädösten mukaan sertifioitu ja hyväksytty, ja käsineissä on myös vaadittavat merkinnät.

Suojakäsine on henkilösuojain laadusta tinkimättä

Olipa kyse kemikaaleista tai mekaanisista vaaroista, vaativasta siivoustyöstä, mikrobiologisista riskeistä tai elintarvikkeiden käsittelystä, henkilösuojaimia koskevissa direktiiveissä sanotaan selkeästi, että työnantajien on varustettava henkilöstönsä asianmukaisilla suojaimilla. Lisäksi on varmistettava, että siivoajat tietävät, kuinka niitä tulee käyttää.

Ammattilaiskäyttöön tarkoitetut käsineet soveltuvat erilaisiin siivoustöihin ja vastaavat lakisääteisiä vaatimuksia.

Vileda Professional tarjoaa täydellisen valikoiman suojaavia ja käytössä mukavia käsineitä, joista jokainen sopii omaan käyttötarkoitukseensa. Ne ovat myös taloudelliset käytössä.

Huippulaatuiset sisältä ja ulkoa

Käsineemme antavat huippulaadukkaan suojan työtehtävissä ja ovat myös erittäin miellyttävät käytössä.

Ne on helppo pukea, niissä ei ole allergiaa aiheuttavia ainesosia, ne ovat sisäpuolelta mukavan pehmeät ja kuivat ja niiden tuntoherkkyys sekä sorminäppäryys ovat erinomaiset. Kaikkia tätä käyttäjät käsineiltämme odottavatkin.

Käsineiden väri vaihtoehdot on valittu tarkoin, ja niiden varret ovat kauniisti leikatut. Niinpä ne miellyttävät myös silmää. Ulkonäköseikoillakin on väliä!





Laadukas suojakäsinevalikoima ammattilaisten moninaisiin tarpeisiin.



Näin valitset oikean käsineen helposti:

1. Määrittele, miten kestävät käsineet tarvitset

	Kesto- käyttöinen	Kerta- käyttöinen
Mekaaninen hankaus / ku- luttavimmat siivoustehtävät	✓✓✓	✓
Helppo pukea / riisua	✓✓✓	✓✓
Hygienia / lyhytaikainen käyttö (elinkaari)	✓✓	✓✓✓
Tuntoherkkyys (ohuempi laatu)	✓✓	✓✓✓

2. Valitse materiaali

	Nitriili	Lateksi
Elastisuus	Max 500%	Max 800%
Repäisylujuus	Matala	Korkea
Tuntoherkkyys	✓✓	✓✓✓
Elintarvikekontakti	✓✓✓	✓✓
Kemikaalikesto	✓✓✓	✓✓
Hankauslujuus	✓✓✓	✓✓
Pistolujuus	✓✓✓	✓✓
Sisältää lateksiallergeeneja	Ei	Kyllä

3. Tarkista erityisvaatimukset

Symbolit	
Mekaanisilta vaaroilta suojaava	Mikro-organismeilta suojaava
Kemikaaleilta suojaava	Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn
Alhainen suojaus kemikaaleja vastaan tai vesitiivis	Suojaluokka I - III (I Vain vähäisiä vaaroja vastaan, III Vakavia vaaroja vastaan)

4. Valitse koko



Pane oikea kätesi tähän vasenta reunusta vasten. Tarkista käsineen oikea koko käden oikealta puolelta.

Koot:

S
6½-7

M
7½-8

L
8½-9

XL
9½-10



Nitriilikäsineet

LiteTuff

Kertakäyttökäsine



- Tuntoherkkä, joustava ja miellyttävä käyttöä
- Nitriilistä valmistettu, puuterioimaton käsine, joka ei sisällä kiihdyttämiä eikä lateksia
- Sopii lateksiyliherkille tai herkkihaisille (kosketusihottumasta kärsiville) käyttäjille
- Pakattu käytännölliseen annostelulaatikkoon

Kertakäyttöinen, lateksiton ja kiindytinallergeeniton käsine tehtäviin, joissa käsineitä on vaihdettava usein. Sopii parhaiten elintarvikkeiden käsittelyyn.



Comfort

Kestokäyttökäsine



- Erinomainen tuntoherkkyys ja sorminäppäryys optimoidun nitriilin paksuuden ansiosta
 - Erinomainen kosteudenimukyky uudentyypin sisävuorin ansiosta, pitää kädet kuivempina
 - Hyvä kemikaalinkesto
 - Optimaalinen ja kestävä käsine ylläpitosiivoukseen, ruoanvalmistukseen ja -jakeluun
 - Lateksiton – ei lateksiallergian riskiä
 - Staattiselta sähköltä suojaava EN 1149:n mukaan
- Lateksiton ja miellyttävä nitriilikäsine ylläpitosiivoukseen. Soveltuu erinomaisesti myös elintarvikkeiden käsittelyyn.



Universal

Kestokäyttökäsine



- Suojaa tehokkaasti erilaisilta kemikaaleilta, öljyiltä ja liuottimilta; hyvä hankauslujuus
- Hyvä sorminäppäryys ja tuntoherkkyys
- Käyttömukavuutta parantava puuvillavuori
- Lateksiton – ei lateksiallergian riskiä
- Sopii elintarvikkeiden käsittelyyn

Lateksiton nitriilikäsine siivoustöihin, joissa käsitellään paljon kemikaaleja. Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn.



Lateksikäsineet

MultiPurpose

Kestokäyttökäsine



- Erittäin kestävä ja taloudellinen luonnonkumikäsine
- Hyvä kemikaalinkesto liuottimilta ja siivouskemikaaleilta
- Käyttömukavuutta parantava puuvillavuoraus

Kestävä lateksikäsine kaikenlaisiin siivoustöihin.



Suojaa kätesi. Valitse oikeanlainen käsine.




Mieti suojakäsineitä valitessasi, millaisissa työtehtävissä sitä on tarkoitus käyttää. Valikoimamme kaikki käsineet ovat turvallisia, joten sinun on helppo valita vaihtoehto, jonka ominaisuuksia tarvitset.

Luokitusymbolit

Symboli	Symbolin merkitys	Tiedot
 a b c d EN 388	Suoja mekaanisilta vaaroilta Käsine on testattu mekaanisilta vaaroilta EN 388 -standardin mukaan. Testitulos ilmaistaan neljän kirjaimen yhdistelmällä (a, b, c, d) ja numeroilla (0–4 tai 0–5) (0 = alin, 4/5 = korkea, X = ei testattu)	a = hankauslujuus 0–4 b = viirotlujuus 0–5 c = repäisyjujuus 0–4 d = Pistolujuus 0–5
 a b c EN 374	Kemikaalikesto Käsineen kemikaalikesto on EN 374 -standardin mukainen. Testitulos ilmaistaan kolmen kirjaimen yhdistelmällä (a, b, c), joka vastaa 12 tavallisimman kemikaalin luettelossa ilmoitettuja koodikirjaimia.	Käsineen läpäisy aika on vähintään 30 minuuttia kolmella 12 kemikaalista (esim. Vileda Professional Protect: A = metanoli, K natriumhydroksidi 40 %, L = rikkihappo 96 %)
 EN 374	Alhainen suojaus kemikaaleja vastaan tai vesitiivis Käsine on vesitiivis mutta ei täytä 30 minuutin läpäisy aika kolmella 12:sta EN 374 -standardin mukaisesta kemikaalista.	Tarkista asia luettelon "Kemikaalisuositus"-nimisestä taulukosta tai kysy teknisestä tuesta. Vileda Professional -käsineet suojaavat riittävästi miedoilta puhdistusaineliuksilta. . Vesii-/ilmavuototestattu (AQL ≤ 1,5)
 EN 374	Suoja mikro-organismeilta Käsineen on oltava riittävän tiivis EN 374 -standardin mukaan.	Mikro-organismit voivat tunkeutua läpi pienistä rei'istä.
	Lasi- ja haarukkasymboli Käsine sopii elintarvikkeiden käsittelyyn.	
	Tiedote Lisätietoja antaa Vileda Professional.	

++++

Käsineiden tiedot

	Kuvaus		Materiaali/väri	Koot
LiteTuff	Kertakäyttöinen, lateksiton ja kiihdyttimiä sisältämätön nitrilikäsine siivoustehtäviin, joissa käsineitä on vaihdettava usein. Soveltuu hyvin myös elintarvikkeiden käsittelyyn.		Nitriili / violetti	S, M, L, XL
Comfort	Lateksiton ja miellyttävä nitrilikäsine ylläpitosiivoukseen. Soveltuu erinomaisesti myös elintarvikkeiden käsittelyyn.		Nitriili / sininen	S, M, L, XL
Universal	Lateksiton nitrilikäsine siivoustöihin, joissa käsitellään paljon kemikaaleja. Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn.		Nitriili / vihreä	S, M, L, XL
MultiPurpose	Kestävä lateksikäsine kaikenlaisiin siivoustöihin. Värikoodattu.		Lateksi / keltainen, sininen, punainen, vihreä	S, M, L, XL

Jatkuu seuraavalla sivulla...



Kemikaalien sietokyky

Nitriili

Lateksi

Kemikaali	Konc %	CAS-Nr.	Comfort	Universal	MultiPurpose
Etikkahappo	50	64-19-7	60-120'	120-240'	240-480'
Asetoni	100	67-64-1	<10'	<10'	<10'
Alkyylialkoholietoksyalaatti (C12-C16) etoxylat	15	68213-23-0	>480'	>480'	>480'
Butyyli glykoli	20	111-76-2	240-480'	>480'	<10'
Sitruunahappo, kyllästetty liuos	50	77-92-9	>480'	>480'	>480'
Dietyyliamiini	25	109-89-7	<10'	10-30'	<10'
Etanoli	20	64-17-5	>480'	>480'	240-480'
Rasvahappoalkoksyalaatti	15	10389-01-8	>480'	>480'	>480'
Formaldehydi	25	50-00-0	>480'	>480'	>480'
Muurahaishappo	85	64-18-6	10-30'	30-60'	60-120'
Glutaarialdehydi	25	111-30-8	>480'	>480'	>480'
Suolahappo	37	7647-01-0	120-240'	>480'	60-120'
Vetyperoksidi	30	7722-84-1	120-240'	>480'	>480'
Isopropanoli	70	67-63-0	60-120'	120-240'	10-30'
Fosforihappo	30	7664-38-2	>480'	>480'	>480'
Kaliumhydrodi	30	1310-58-3	>480'	>480'	>480'
Kvaternääriset ammoniumyhdisteet	15	106233-03-8	>480'	>480'	>480'
Natriumdodekyylisulfaatti	15	151-21-3	>480'	>480'	>480'
Sulfamiinihappo	20	5329-14-6	>480'	480'	>480'
Tärpätti (öljy)	100	8006-64-2	120-240'	>480'	<10'

Oheisessa taulukossa olevat suositukset perustuvat laboratoriotestien tuloksiin tai niistä tehtyihin päätelmiin. Testit on tehty vakioestausmeneteltyillä, joissa kaikkia käyttöolosuhteita ei ole välttämättä voitu ottaa huomioon. Tiedot ovat vain suuntaa-antavia.

Läpäisy aika standardin EN374 mukaan (minuuttia)						
0	1	2	3	4	5	6
<10'	10-30'	30-60'	60-120'	120-240'	240-480'	>480'
Ei suositella	Roiskesuoja		Kohtalainen suoja		Korkea suoja	

Käsineiden tiedot

Käsine	Luokitus symbolit	CE-suojaluokka	AQL	Kemiallinen suoja	Mekaaninen suoja	Tuntoherkkyys	Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn	Sisäpinnan vuoraus
LiteTuff	EN 374	III	≤ 1,5	+		+++ PLUS		Ei
Comfort	EN 374	III	≤ 1,5	++	+	+++ PLUS		Kyllä
Universal	EN 374	III	≤ 1,5	+++	++	++		Kyllä
MultiPurpose	EN 374	III	≤ 1,5	++	+	++		Kyllä

Freudenberg Home and Cleaning Solutions Oy / Vileda Professional - osa Freudenberg-yhtymää



Vileda Professional tarjoaa innovatiivisia ja korkealaatuisia siivousvälineitä ja -ratkaisuja puhtausalan ammattilaisille kaikissa asiakassegmenteissä. Yrityksellä on oma myyntiorganisaatio lähes kaikissa Euroopan maissa sekä laaja myyntiverkosto muissa maanosissa. Vileda Professional on osa Freudenberg-yhtymää, joka on perheomistuksessa oleva monitoimialayritys.

Käsineiden käyttöohjeet:



1. Ennen käsineiden pukemista

Pese ja kuivaa kätesi huolellisesti ennen käsineiden pukemista.



2. Käsineiden pukeminen

Käännä varret, jotta käsiin ei pääse nesteitä.



3. Kestävyys

Älä käytä käsineparia liian pitkään. Suositeltava käyttöaika on puoli tuntia kerrallaan. Tarkista kemikaalisuositus ja käytä vaihdellen kahta tai kolmea paria, jos käsineitä on käytettävä pitkään.



4. Puhdistus käytön jälkeen

Puhdista käsineet pesemällä, ennen kuin riisut ne. Jos olet käsitellyt happoa tai emäksisiä kemikaaleja, pese käsineet vedellä ja kuivaa. Jos olet käsitellyt liuottimia, pese käsineet hieromalla.



5. Käsineiden riisuminen

Kun riisut käsineitä, älä kosketa niiden ulkopintaa. Näin vältät altistumisen kemikaaleille tai bakteereille.



6. Käytettyjen käsineiden säilytys

Anna käsineiden kuivua kokonaan ennen seuraavaa käyttöä. Ripusta ne esimerkiksi kuivaustelineeseen tai pyykkinarulle.



7. Käsien hoito käytön jälkeen

Riisuttuasi käsineet pese kädet ja käytä sopivaa käsivoidetta.



8. Älä käytä viallisia käsineitä

Käytä vain ehjiä käsineitä, joissa ei ole reikiä tai repeytymiä.